

## VYKUROVACIA SEZÓNA



### **Dbajte na správny technický stav Vášho vykurovacieho telesa a komína!**

Hlavnou príčinou požiarov v rodinných domoch počas vykurovacej sezóny je predovšetkým vyhorenie sadzí. Medzi ďalšie príčiny patrí úlet iskier z komína, opotrebovanie dymovodu, špára v komíne alebo technická porucha vykurovacieho telesa. Nevedomosť majiteľov komínov v rodinných alebo bytových domoch o lehotách ich čistenia a snaha ušetriť za údržbu je príčinou zanedbania čistenia komínov alebo neodbornej inštalácie komínového telesa. Zvýšte pozornosť na kontrolu čistenia komínov a bezpečnej vzdialenosti horľavých konštrukcií a materiálov od vykurovacích telies a komínov. **Požiarne bezpečnosť komínov je v súčasnosti často frekventovaný problém.** Držte sa pri používaní vykurovacích spotrebičov týchto nasledujúcich desiatich zásad a uchráňte svoj majetok:

- V okolí spotrebiča je zakázané umiestňovať horľavé materiály. (drevo, záclona, plastové dekorácie, ...) !
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti horľavých stavebných konštrukcií. (Pre kotol na tuhé palivo je minimálna vzdialenosť 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom) !
- Na vykurovanie nepoužívajte iné palivo, aké je pre spotrebič určené !
- Pripojenie a spustenie spotrebiču vykonáva odborne spôsobilá osoba ! (pripojenie môže vykonať len kominár alebo revízny technik komínov) !
- Vypaľovať komín je zakázané. (túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik komínov) !
- Nezanedbávajte konštrukčný stav komína (drevené konštrukcie v blízkosti komínových telies, netesnosti, špáry a pod.) !
- Nevychladnutý popol ukladajte do nerozbitnej plnostenovej nádoby z nehorľavého materiálu !
- Ak sa v blízkosti komína skladujú horľavé materiály, ústie komína musíte vybaviť lapačom iskier !
- Čistíte komín v pravidelných lehotách:
  - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
    - 4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
    - 6 mesiacov - spotrebiče na plynne palivá a ak ide o komín bez vložky,
    - 12 mesiacov - spotrebiče na plynne palivá a ak ide o komín s vložkou.
  - ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
    - 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
    - 6 mesiacov - spotrebiče na plynne palivá.
    - v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky.
- Spotrebič je potrebný inštalovať na nehorľavú podlahu, resp. pred spotrebič umiestniť ochrannú podložku, ktorá chráni povrchovú vrstvu podlahy proti tepelným účinkom popola alebo horúcich tuhých častíc ! (Presah nehorľavej podlahy alebo podložky musí byť minimálne 300 mm pred spotrebičom a 100 mm po bokoch spotrebiču na tuhé palivo.) !

Upozorňujeme Vás na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

**„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite opláti a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“**